

Schéma d'installation

ODOCAN

Module ODOCAN



Caravan 2010:
Blanc / Vert pâle

Situé près du pillier
côté chauffeur dans
la couette principale

Fil du signal de RECULE (Positif)

Vers 12V
batterie

10A

Enlever le connecteur d'origine afin d'y installer celui de remplacement et fixer le sous la colonne de direction.

Connecteur OBD2 de
remplacement fournit
avec adaptateur OBD2

Connecteur
OBD2 d'origine



Module
ODOCAN - Auxiliaire

POS #1
POS #2

Installer le module ODOCAN - Auxiliaire
sous la colonne de direction.